

本製品はプレヒート (予備加熱)が必要です!

容器(ボンベ)を直立させ
たまま点火してください。
約30秒後、炎が安定し
たら容器(ボンベ)をゆっく
り倒し、スタビライザーが
安定するように設置します。



プレヒート(予備加熱)を行わずに生ガス
(気化していない白い霧状のガス)に点火
すると赤い炎が大きく燃え上がり危険です。



万一プレヒート(予備加熱)を行わずに点火し
赤い炎が大きく燃え上がった場合は、つまみ
をOFFにする、もしくは容器(ボンベ)を垂直
に立ててください。

本製品を安全に正しくお使いいただくために、
ご使用前に取扱説明書をよくお読み
ください。また、製品に付属の「銘板」
は外さないでください。

ガス使用時の点火・消火方法
容器を直立状態で点火し、約30
秒経過後スタビライザーが地面
に接するように容器を横に倒し
ます。消火時は容器を直立状態
にし、約30秒経過後に火を消し
てください。