

スモークウッドについて

- このスモークウッドは燻煙材の木の粒を固めた製品です。
- 一度点火すると、線香のように一定量の燻煙を出し続けます。

スモークウッドの使用方法

1. 本製品は1本で約90分(使用状況により異なります)燻煙が出つづけます。
 2. 本製品は着火剤等を含んでいませんので、ライターでの着火はできません。バーナーやコンロ等での着火をおすすめします。着火後も使用状況により途中で立ち消える場合がありますので、時々煙の状態を確認してください。
 3. 着火を確認した後、ウッドをウッド皿にのせて使用してください。
 4. 着火の際や使用中にウッドから炎が出た場合は吹き消して燻煙だけになっていることを確認しスモーカーの中に入れます。
 5. スモークウッドを交換する場合は最初の燃えカスを捨ててから新しいスモークウッドに着火して入れます。
- ※燃えカスが残ったまま新しいウッドを追加すると、燃えカスが舞って食材に付着するおそれがあります。

PL保険加入済/発売元

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3

TEL(0533)-75-5000 FAX(0533)-75-5033

http://www.shinfuji.co.jp/ E-mail:info@shinfuji.co.jp

使用上の注意

- 着火の際、火傷には十分注意してください。
- 周囲に可燃物があるところでは使用しないでください。
- 強風時は、スモークウッドが発煙中に燃え上がる恐れがありますので使用しないでください。
- 発煙しているスモークウッドは高温になっていますので取扱いは十分注意してください。特にお子様が近づかないよう注意してください。
- スモークウッドの発煙中はスモーカーのそばから離れないでください。
- スモークウッドを途中で消火する場合は、発煙部分の火の粉をそぎ落として完全に消火していることを確認してから保管してください。消火が不完全なまま保管すると火災を起すおそれがあります。
- スモークウッドから発煙しなくなっても火種が残っている場合がありますので消火は確実に行ってください。
- スモークウッドは火気や湿気のない乾燥した冷暗所に保管してください。
- 燻製専用の製品ですので、燻製以外には使用しないでください。
- 使用の際は消火用の水を用意してください。

材 質:国産原木
(ウスキーオークのみ外国材)
重 量:約80g

ワンポイントアドバイス

- その一** ウッドへの着火の際には、コンロやバーナーを使うと簡単で便利です。
- ※やけどに注意!**

※ウッドの1角だけでなく断面の全面を確実に着火してください。燻煙が出続けている事を確認後、スモーカーに入れてください。



- その二** 金属皿に金網をのせ、その上にスモークウッドを置くと、燃焼効率があがります。気温が低い時に有効的です。

※ウッドの着火後、鉄板の上などに置いて使用するとウッドの熱が鉄板に奪われ立ち消える場合もあります。このような場合はウッドの下に金網を敷き、ウッドを少し浮かせると正常に燃焼します。

