



注意

ご使用前に必ずお読みください。

- はじめてご使用になる前に本体の変形や割れ・破れ・リフターの破損などがないかご確認ください。
- 0.3mmの極薄チタン材を用いているため、リッドは完全な平面ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 調理時の熱でリッドの歪みが少し強調されますが、冷めると元に戻ります。
- はじめてご使用になる前に食器用中性洗剤でよく洗い、乾かしたあとにご使用ください。
- 本製品は湯沸かしや茹で調理などを主目的とした鍋です。
- 薄いチタニウム合金素材のため、焼き料理・炒め料理などの無水料理には非常に不向きです。鍋の変形や焦げつきの原因になります。
- 空焚きは絶対におやめください。本体の変形や、やけど・火災の原因になります。
- 焚き火での使用は変形の原因になるため絶対におやめください。
- 吹きこぼれ・煮こぼれに注意してください。加熱器具の故障の原因となります。
- リフターを極端に強く握るような使い方はしないでください。ポットの一部分が変形したり、リフターが壊れる恐れがあります。
- チタンポット・チタンリッド・リフターに強い力、強い衝撃を与えないでください。変形や破損の原因になります。
- 調理したものを長時間、鍋の中に放置しないでください。カビなどの原因になります。
- 金属製たわしや研磨剤などを使用するとキズがつくことがあります。
- 電子レンジ・オーブン・食器洗い機・食器乾燥機・IH調理器では使用しないでください。
- 使用後はよく洗浄して、水気を拭き取りよく乾燥させてから保管してください。