


本品は調理に使用するものです。これ以外の目的での使用は絶対にしないでください。
ご使用の前に必ず下記の使用上の注意をお読みください。

- この製品は200Vの電磁調理器を含む全てのクッキングヒーター及びガスコンロに使用できます。
- 用途に合った調理器具を使用してください。



ガスコンロ



エナメル
ヒーター



ラジエント
ヒーター



ハロゲン
ヒーター



シーズ
ヒーター



電磁調理器
(200V・100V)

■使用上の注意

- ・初めて使用する際には、食器用洗剤でよく洗ってから使用してください。
- ・毎回の使用後は温かいうちにお湯で汚れを落とし、ガス火等で水気をとばした後、保管してください。付け置き洗いは厳禁です。
- ・料理を保存しないでください。サビが発生する原因となります。
- ・濡れたまま、汚れがついたままの保管はサビが発生する原因となります。
- ・サビが発生した場合は磨き粉でこすり落としてください。
- ・本体を温める以外の、極端な空だきは絶対にしないでください。
- ・揚げ物料理には使用しないでください。
- ・炎が底面より大きくなるようにしないでください。引火し事故や火災の原因となります。
- ・本体の縁まで油や食材を満たした状態で使用しないでください。
- ・油は200℃以上に上昇させないでください。火災の危険があります。
- ・本体が高温のまま冷水をかけるなど急冷しないでください。底が変形する原因となります。
- ・調理中や調理直後は本体が熱くなっています。やけどの危険がありますので素手で持たないでください。必ず別売の「GORA リフター」をお使いください。
- ・使用中はお子様には充分注意してください。お子様の手が届かない所に保管してください。