

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に使用上の注意をよくお読みください。

■使用上の注意

⚠ 注意

- ご使用前に食器用洗剤を含ませた柔らかいスポンジでよく洗浄してからお使いください。
- ご使用後はよく洗浄して、水気を拭き取り乾燥させてから保管してください。
- 金属製タワシや磨き粉などで磨くとキズが付くことがあります。
- 縁まで水などを満たした状態で、ご使用にならないでください。吹きこぼれ防止のため、水量と火力を調整してください。
- 加熱調理中や直後は取っ手が熱くなることがありますので、やけどには十分ご注意ください。
- 取っ手に火があたるような使い方はしないでください。取っ手の樹脂カバーが溶けるおそれがあります。
- 調理後そのままクッカーの中に長時間料理を保存しないでください。
- 空焚きは絶対にしないでください。
- クッカーに強い衝撃を与えないでください。
- 酸性またはアルカリ性の強いものはクッカーに入れないでください。
- 石油ストーブ、大きな焚き火の上で使用しないでください。
- 電子レンジ・オーブンでは使用しないでください。
- お子様が手を触れないように注意してください。

■品質表示

クッカー(小)

寸法／直径120 x 深さ60mm
容量／400ml (満水容量:約600ml)
重量／105g (本体のみ)
材質／アルミニウム

クッカー(大)

寸法／直径130 x 深さ100mm
容量／700ml (満水容量:約1,000ml)
重量／140g (本体のみ)
材質／アルミニウム

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜一号地1番地3
TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033
<https://shinfuji.co.jp/>
E-mail:info@shinfuji.co.jp MADE IN CHINA