## サーモスタック THERMOSTACK SOD-520 PALE



THERMOSTACK Cooker Combo

# 取扱説明書

生産物賠償責任保険付

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。本製品を安全に正しくお使いいただくためにご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき大切に保管してください。





## ◆使用上の注意

イラストの横にある ○マークは禁止を表します。

# ⚠ 注意( 指示に従わない場合は軽傷、または他の財物 の損傷を引き起こすことになります。

- ●ご使用前に食器用洗剤を含ませた柔らかいスポンジでよく洗 浄してからお使いください。
- ●ご使用後はよく洗浄して、水気を拭き取り乾燥させてから保管 してください。
- ●長時間、飲食物を入れたまま放置しないでください。腐食する 原因になります。
- ●高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- ●マグのフチまで水などを満たした状態で使用しないでください。 吹きこぼれ防止のため水量と火力を調整してください。
- ●酸性またはアルカリ性の強いものは入れないでください。
- ●石油ストーブ、大きな焚き火の上で使用しないでください。
- ●空焚きは絶対にしないでください。
- ●電子レンジ・オーブン・食器洗い機・食器乾燥機では使用しないでください。



- ●マグの底面より炎が大きくならないようにして使用してください。
- ●マグを加熱する際は、必ず樹脂部品(マグリッド、ジョイント) を取り外してください。
- ●サーモスタックを組み合わせた状態(樹脂部品を取り付けた状態) で加熱しないでください。
- ●樹脂部品(マグリッド、ジョイント)に100℃以上の高温がかか るような使い方はしないでください。

# ◆使用上の注意

イラストの横にある ○マークは禁止を表します。

# 注意(指示に従わない場合は軽傷、または他の財物の損傷を引き起こすことになります。

- ●飲食物を入れる以外の用途には使用しないでください。
- ●鉄やアルミ等の金属に触れたまま放置しないでください。腐食するおそれがあります。
- ●リフターをマグに付けたまま加熱しないでください。
- ●リフターを極端に強く握るような使い方はしないでください。 マグにキズが付くおそれがあります。
- ●リフター使用時に、手を挟まないように注意してください。
- ●熱いものを入れた場合はやけどしないように注意してください。
- ●飲食物はできるだけ早く飲食してください。
- ●マグリッド、ジョイントはそれぞれ正しく取り付けてください。
- ●マグリッドを使用の際はマグへしっかり押し込んで装着してく ださい。マグリッドが浮いた状態ですとマグが抜け落ちるおそ れがあります。
- ●マグリッド、ジョイントにはそれぞれパッキンを取り付けてく ださい。
- ●製品には専用の部品を取り付けてください。
- ●製品の分解、改造をしないでください。
- ●お子様には使用させないでください。
- ●お子様の手の届くところに置かないように注意 してください。



#### サーモスタック SOD-520

■セット内容 ※各仕様はパッケージをご覧ください。



### ■組付け方法



①マグリッド、マグ350、ジョイント、マグ400を 重ねてダブルウォールマグで使用する。



②マグリッドとマグ350、マグ400を シングルウォールマグで使用する。



### ■使用方法

- ・マグ350とマグ400を重ねることで保温、保冷機能を確保できます。
- マグ350とマグ400はそれぞれ単体でも使用できます。
- ·単体での使用時はストーブで直接加熱することができます。

#### ダブルウォールマグで使用

## マグ350+マグ400+マグリッド+ジョイント

- ・冬季山行で温かい飲み物を望む時
- ・マグを二人でシェアしたい時など

### シングルウォールマグで使用

## マグ400 + マグリッド

- ・荷物の最軽量化を目指したい時 ・ダブルウォールを必要としない
- 夏季山行の時など

### 簡易的なクッカーとして使用※

#### マグ350 + リフター

- ・フリーズドライ食品などお湯を沸かすだけで食事が可能な時など ・則度類のお湯を沸かし、その後の曜か
- ・即席麺のお湯を沸かし、その後の暖かい飲み物もできます。
- ※マグを加熱する際は、必ず樹脂部品 (マグリッド、ジョイント)を取り外 してください。 電子レンジ、オーブンでは使用しな いでください。







# サーモスタック クッカーコンボ SOD-521

■セット内容 ※各仕様はパッケージをご覧ください。























します。





収納時はサーモスタックを 逆さにマグ750に入れて 収納します。 ※消音効果があります。

#### ■使用方法

#### クッカーとして使用する

#### フルセット

・マグ750で多めのお湯を沸かし、 飲み物をサーモスタックで保温 ・残ったお湯を使用して食事を準備 することができます。





#### 簡易的なクッカーとして使用する

#### マグ750 + リフター

・フリーズドライ食品などお湯を沸かすだけで食事が可能な時など ・即席麺のお湯を沸かし、その後の暖かい飲み物もできます。



マグ750の中には ボンベ(105gOD 缶)と、シングルス トーブ、リフターが 収納できるため簡 易的クッカーとして も使用できます。



← 別売ボンベ (105gOD缶)

コジーには別売の ボンベ(105g0D缶) も一緒に収納でき ます。

## ◆日常の点検・手入れ

#### ■点検・手入れの際の注意

- ●日常の点検、手入れは必ず行ってください。
- ●使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- ●各部品を取り外し、きれいに洗ってください。 (マグリッド、ジョイントのパッキンは取り外しできます。)
- ●長期間使用しない場合は、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ高温多湿の場所をさけて保管してください。
- ●塩素系漂白剤を使用しないでください。さびの原因になります。
- ●食器洗い器、食器乾燥器を使用しないでください。
- ●シンナー・ベンジン・金属たわし・磨き粉・クレンザーは使用しないでください。さびやキズの原因になります。
- ●金属製たわしや磨き粉などで磨くとキズが付くことがあります。
- ●各部品を煮沸しないでください。熱により変形するおそれがあります。

## ◆アフターサービス

この製品の品質管理には万全を期していますが、万一不備な点がございましたらお買い求めいただいた販売店、又は当社「お客さま係」

▼ 0120-75-5000までご相談ください。



<sup>発売元</sup> 新宮十バーナー株式会ネ

愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3 TEL0533-75-5000(代) FAX0533-75-5033

http://www.shinfuji.co.jp/

2018.2