



スモークハウス 燻家


セット内容




スモーカー
本体1台




スモーク
ウッドミニ1本




金棒2本



金網1枚




フック4個





アルミ皿1枚

スモーカーの組み立て方

- ①スモーカーの底を組みます。
(窓から片手を入れ底を支えながら
差し込むと簡単にできます。)
- ②スモーカーの底にできた4つの爪の
傾斜部を図のように折ります。
- ③スモーカー上部のふたを組み立てます。




- ② 爪を内側へ折る




フックで食材を吊るす場合

- ①スモーカー側面の穴に金棒を通します。
食材の大きさに合わせ、
上・中・下段から適当な
高さを選んでください。
- ②食材をフックにかけ、
金棒に吊り下げたら
しっかりとふたをします。



スモークウッドのセット


- ①スモークウッドを当社バーナー
またはコンロなどで着火し煙が
出始めたらアルミ皿にのせスモ
ーカー内に入れます。
(付属のスモークウッドミニは1本
約1.5時間分です。)
- ②アルミ皿のふちがスモーカー
底の4つの爪にかかるように
アルミ皿をおきます。



スモーカーの爪

金網に食材をのせる場合

- ①金棒をスモーカー側面の
指定された穴に通します。
- ②金網を金棒の上ののせ、
その上に食材をおきます。
そして、しっかりとふたをします。



※着火の際にウッドから炎が出た場合は吹き消してください。