

■使用上の注意

- 炭の燃焼中は絶対にスタンドに触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- 炭の燃焼中の高さ調整は素手では絶対にしないでください。やけどをするおそれがあります。
- 使用後は本体が十分冷めてからスタンドを収納してください。
- スタンドの足は必ず指定の位置に置いて使用してください。
- ダッチオーブンを置く前にスタンドがガタつかないか、スタンドの足が指定の位置に置かれているか確認してください。