



# おつまみ香房 セット内容




スモーカー  
本体1台




スモーク  
ウッドミニ1本  
(さくら)



金棒2本





金網1枚



アルミ皿1枚


## スモーカーの組み立て方

- ①スモーカーの底を組みます。  
(窓から片手を入れ底を支えながら  
差し込むと簡単にできます。)
- ②スモーカーの底にできた4つの爪の  
傾斜部を図のように折ります。
- ③スモーカー上部のふたを組み立てます。




## 金網に食材をのせる

- ①金棒をスモーカー側面の  
指定された穴に通します。
- ②金網を金棒の上に乗せ、  
その上に食材をおきます。  
そして、しっかりとふたをします。



## スモークウッドのセット

- ①スモークウッドを当社バーナー  
またはコンロなどで着火し煙が  
出始めたらアルミ皿にのせスモ  
ーカー内に入れます。  
(付属のスモークウッドミニは1本  
約1.5時間分です。)
- ②アルミ皿のふちがスモーカー  
底の4つの爪にかかるように  
アルミ皿をおきます。



※着火の際にウッドから炎が出た場合は吹き消してください。  
ウッドは凹部を下にしてアルミ皿に置いてください。