


このたびは 本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき大切に保管してください。


■テーブルの組み立て方法



1. 両手で図のように2枚の天板を持ちます。
2. ゆっくりと広げます。(スタンドが自動的に立ち上がります。)
3. 2枚の天板が180度になるまでゆっくりと広げます
4. 天板を上向きにして完成です。

注意 天板を開いた状態での接続部にはロック機能がありません。物をのせたままテーブルを持ち上げたり、移動させたりしないでください。

■テーブルの収納方法



1. 組み立て時と逆の手順でテーブルを閉じます。(スタンドが自動的に収納されます。)
2. はみ出しているスタンドを上記の順序で収納します。
3. スタンドを収納完了後、専用収納ケースに入れます。

注意 収納状態でのロック機能はありません。折りたたんだ状態でも軽い衝撃で突然開くことがありますので必ず専用収納ケースに入れてください。

■使用上の注意



注意

- ・凹凸や段差のある所、砂地などの軟弱な地面の上では使用しないでください。傾斜のない平坦な場所で使用してください。
- ・床面が傷つきやすい場所にテーブルを置いて使用する際は、敷物を敷いて床面のキズや破損を防止して使用してください。
- ・テーブルの上に乗ったり、踏み台として使用しないでください。荷重は3kg以内としてください。
- ・転倒や破損の恐れがありますのでテーブルの一部に偏った荷重をかけないでください。
- ・テーブルの上で熱いものを直接のせると天板が高温になりますので注意してください。
- ・テーブルの上でバーナーなどの燃焼器具を使用すると、調理器具からの放射熱で天板が高温になりますので注意してください。
- ・テーブルの開閉はゆっくりと行ってください。強い衝撃を与えるとスタンドが外れる場合があります。
- ・スタンドの可動部や天板中央の開閉部に指などを挟まないように注意してください。
- ・ご使用前にスタンド、及び天板に破損がないか確認してください。
- ・2枚の天板を開いた状態での接続部にはロック機能がありません。物をのせたままテーブルを持ち上げたり、移動させたりしないでください。
- ・2枚の天板を折り畳んだ状態でのロック機能はありません。折りたたんだ状態でも軽い衝撃で突然開くことがありますので、必ず付属の専用収納ケースに入れて収納してください。
- ・テーブルをザックに入れる際や保管の際に、外部から強い力がかかると天板が曲がる場合がありますので注意してください。
- ・天板の端面や角で手や指にケガをしないように注意してください。また、収納ケースの生地をいためないように注意してください。
- ・可動部に異物があるとテーブルの開閉動作に支障が出たり、破損の原因となります。
- ・簡易テーブルですので天板で調理をするなどの作業をしないでください。

■アフターサービス

この製品には万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、又は当社「お客さま係」
☎ 0120-75-5000までご相談ください。

■品質表示

サイズ／幅 297×奥行き 210×高さ 78mm (使用時)
幅 297×奥行き 110×高さ 19mm (収納時)
重量／365g
材質／天板：アルミニウム、スタンド：ステンレス、専用収納ケース本体・ひも：
ナイロン、ひも留め：樹脂
耐荷重／3kg

発売元

新富士バーナー株式会社

〒441-0314

愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3

TEL0533-75-5000(代) FAX0533-75-5033

http://www.shin Fuji.co.jp/

E-mail:info@shin Fuji.co.jp

MADE IN TAIWAN