



このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき大切に保管してください。

■使用上の注意

- 本製品本来の用途以外には使用しないでください。
- 平らな場所に置いて使用してください。
- コンロ等、火気の近くや高温になる場所で使用したり放置しないでください。
- 熱湯等を注いだ場合、本体が熱くなります。やけどに注意してください。お子様には十分注意してください。
- オープンレンジでの使用はできません。本体が変色する原因、また、やけどのおそれがあります。
- 電子レンジでの使用はできません。電子レンジの故障また、やけどのおそれがあります。
- 重ねて収納しないでください。本体に傷がつくおそれがあります。
- 長時間、飲み物を入れたまま放置しないでください。腐食の原因になります。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 破損や変形をしたら使用しないでください。けがの原因になります。
- 乳幼児の手の届かない場所に置いてください。

■お手入れ方法

- 使用する前にやわらかなスポンジに食器用洗剤をつけ、やさしく洗ってください。水気は拭き取ってください。
- 使用後も食器用洗剤をつけ、やわらかなスポンジで洗い、水気を拭き取ってください。
- 本体に白い汚れが付着することがあります。水道水中の微量成分が残留したものですので人体には影響ありません。
- たわし、磨き粉等で洗うと傷がつく原因になります。
- 鉄やアルミ等の金属に触れたまま放置しないでください。腐食するおそれがあります。
- 最初に使用する際に硬いものに当たった場合、表面が微量に削れて粉状のものが内側に付着することがあります。付着した際はやわらかいスポンジに食器用洗剤をつけて十分洗ってください。

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3

TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033

http://www.shin Fuji.co.jp/

E-mail: info@shin Fuji.co.jp

MADE IN JAPAN