

■使用上の注意

- ・アシストグリップの取り付け時、食用油以外の洗剤等は使用しないでください。サビが発生する場合があります。
- ・一旦取り付けたアシストグリップは、常に取り付けたままで問題ありません。取り外す場合はゴトク全体に食用油を塗りつけて行ってください。
- ・レギュレーターストーブの燃焼中、消火直後はゴトク全体が熱くなります。アシストグリップでカバーした部分は、瞬時に触れた際のやけど防止にはなりますが、触れ続けるとやけどをするおそれがありますので注意してください。
- ・コンクリート面等、表面の粗い設置面で使用すると、アシストグリップが破れるおそれがあります。アシストグリップをガソリン・灯油・軽油やベンゼン・トルエン・エーテルなどの薬品に触れないようにしてください。

製品形状により、アシストグリップを装着したまま、レギュレーターストーブ専用ウインドスクリーンの取り付けはできません。ご了承ください。



レギュレーターストーブ専用
ウインドスクリーン ST-3101

※取り付け時に、
食用油が必要です。



適合機種

ST-310、ST-330、ST-340、ST-350

※いずれの製造年度、型番のレギュレーターストーブにも適合します。

仕様


サイズ：φ8×長さ90mm(1本)

材質：シリコンゴム

重量：2g(1本)×4本

発光時間：約15～20分(蛍光灯200lxの光を20分間当てた場合)*


※当社実験データによる



- ①アシストグリップの細い方から食用油を2,3滴たらしめます。指で軽く揉み食用油をなじませます。




- ②細い方からゴトクに差し込みます。バーナーヘッドにティッシュペーパー等を置いて保護してください。



- ③食用油のスベリを利用してアシストグリップを押し込んでいきます。コーナー部も同様に押し込みます。

- ④下図のように、太さの段差がある位置と細い方の端面がほぼ水平になる位置にしてください。取り付け後ゴトクについた食用油は拭き取ってください。



⚠ 注意

下図のように指定よりゴトクの上部に取り付けて使用するとアシストグリップが熱で溶けるおそれがあります。必ず指定の位置に取り付けてください。

